19-Channel Mode: (Default)

| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | CH9 | CH10 | CH11 | CH12 | CH13 | CH14 | CH15 | CH16 | CH17 | CH18 | CH19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5vvBlackout | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-10 Dimmer | 0-255 AllvDimm | 0-255 Flash | 0-255 R | 0-255 G | 0-255 B | 0-255 A | | | | | | | | | | | | |
| 11-15 Dimmer | 0-255 AllvDimm | 0-255 Flash | 0-255 R1 | 0-255 G1 | 0-255 B1 | 0-255 A1 | 0-255 R2 | 0-255 G2 | 0-255 B2 | 0-255 A2 | 0-255 R3 | 0-255 G3 | 0-255 B3 | 0-255 A3 | 0-255 R4 | 0-255 G4 | 0-255 B4 | 0-255 A4 |
| 16-20 R | 0-255 Dimmer | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21-25 G | 0-255 Dimmer | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26-30 B | 0-255 Dimmer | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31-35 A | 0-255 Dimmer | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36-40 RA | 0-255 Dimmer | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41-45 RG | 0-255 Dimmer | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46-50 RB | 0-255 Dimmer | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51-55 GB | 0-255 Dimmer | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56-60 AB | 0-255 Dimmer | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61-65 AG | 0-255 Dimmer | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66-70 RGB | 0-255 Dimmer | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71-75 RGA | 0-255 Dimmer | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76-80 RBA | 0-255 Dimmer | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81-85 GBA | 0-255 Dimmer | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86-90 RGBA | 0-255 Dimmer | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91-100 Colorvjump | 0-255 Speed | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101-110 Colorvfade (in/out) | 0-255 Speed | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111-120 Colorvdream | 0-255 Speed | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121-130 Colorvflow | 0-255 Speed | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131-140 Overlapvflow | 0-255 Speed | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141-150 Colorvchase | 0-255 Speed | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151-160 Multivcolor | 0-255 Speed | 0-255 Flash | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161-170 Fadevflow | 0-255 Speed | 0-255 Flash | 0-255 Color select | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171-180 2vflow | 0-255 Speed | 0-255 Flash | 0-255 Color select | 0-255 Color select | | | | | | | | | | | | | | |
| 181-190 1vdirection | 0-255 Speed | 0-255 Flash | 0-255 Color select | 0-255 Color select | | | | | | | | | | | | | | |
| 191-200 2vdirections | 0-255 Speed | 0-255 Flash | 0-255 Color select | 0-255 Color select | | | | | | | | | | | | | | |
| 201-210 2vcolorvflow | 0-255 Speed | 0-255 Flash | 0-255 Color select | 0-255 Color select | | | | | | | | | | | | | | |
| 211-255 Sound | 0-255 Sensitivity | | | | | | | | | | | | | | | | | |